

Klappbare Anstzleiter

transportieren lässt. Das Herzstück des Sitzes ist die Leiter. Diese wurde mittels zweier Dachlatten gefertigt, in denen die Sprossen eingesetzt wurden. Die Sprossen wurden ebenfalls mit Dachlatten verbunden, um die entsprechende Sicherheit zu geben. Beide Decklatten wurden zweiseitig verschraubt.

Aus Sicherheitsgründen sollte man die Sitzhöhe nicht höher als 2,5 Meter ansetzen.

Der Sitz lässt sich relativ einfach mit einem Dach versehen, hierzu wurden vier Dachlatten als Streben (zwei Stück à 90 cm Länge hinten und zwei à 100 cm vorne) verwendet. Sie werden mit je zwei Flügelschrauben montiert. Für das Dach werden Nut- und Federbretter verwendet. An den Längsträgern werden diese ebenfalls mit Flügelschrauben fixiert, so dass das Dach ohne Probleme abnehmbar ist. *Adolf Reinel*

Leicht

transportierbar

Der große Vorteil des hier beschriebenen Sitzes besteht im Gewicht: Er wiegt inklusive der Stützen gerade 18 Kilogramm, ist darum leicht transportierbar und von einer einzelnen Person aufzustellen.

Die Seitenstützen können mittels Flügelschrauben abgenommen werden, die Gewehrauflage lässt sich ebenfalls mittels Flügelschrauben abklappen, so dass sich der Sitz auch problemlos im Auto oder auf dem Dachständer

Die Breite des Sitzes, ebenso der Sprossenabstand, lassen sich variabel gestalten. Um den Sitz am nach vorne kippen zu hindern, sollte man noch an den Stützen zwei Bodenanker aus gebogenem 10er Draht anbringen.

Material

- **Holz:**
- 2 Stützen 48x48 mm (2,50 m lang)
- 6 Leiterholme 28x48 mm (2,20 m lang)
- 4 Leitersprossen 28x48 mm (0,7 m lang)
- 2 Sitzstreben 28x48 mm (2 m lang)
- 2 Sitz-Tragholme 28x48 mm (0,5 m lang)
- 1 Sitz-Querriegel 28x48 mm (0,7 m lang)
- 1 Querholm für Stützen 28x48 mm (1,3 m lang)
- 2 Querriegel 20x60 mm (1,40 m lang)
- 2 seitliche Lehnen 20x60 mm (1,1 m lang)
- 4 Sitzbretter, 20x60 mm (0,6 m lang)
- 4 Rückenbretter 20x60 mm (0,6 m lang)
- 1 Gewehrauflage 20x20 mm (1 m lang)
- **Rostfreie Schrauben:**
- 2 M 6/60
- 2 M 6/70
- 4 M 6/80 mit Flügelmutter
- 3 M 6/90
- 1 M 6/90 mit Flügelmutter
- 2 M 10/100
- 2 M 10/100 mit Flügelmutter
- **Spaxschrauben zum Verschrauben der Leiterholme und -sprossen.**
- **Belegscheiben**

Materialkosten etwa 40 Mark

